

参考：室内ルーバーの取付け手順

STEP1



1、純正のアシストグリップを外します。
カバー外しボルトを露出させ、適合する工具で純正のアシストグリップを外します。（外したネジは取付にそのまま使います）

2、一つ目のブラケットを仮止めます
一番前側もしくは一番後側のブラケットを仮止めます。仮止めなのでねじが3周ほど入る（グラグラの状態）ぐらいにしてください。※この時に止めねじを仮装着しておくとも効率がよくなります。止めねじは1周ぐらいでパイプの内側に出っ張らないようにしてください。

STEP2



3、バーを取り付けます
先ほど取り付けたブラケットにバーを通します。

4、残りのブラケットを入れます
バーを取り付けた逆側から残りのブラケットを入れます。入れる方向に注意してください。※この時に止めねじを仮装着しておくとも効率がよくなります。止めねじは1周ぐらいでパイプの内側に出っ張らないようにしてください。

STEP3



5、「2」と反対側のブラケットを仮止めます
こちら側も仮止めで、ボルトが3周ほど入るぐらいで止めておきます。このタイミングでバーの前後の位置を調整してください。

6、中間ブラケットの仮止め
残り2か所のブラケットも仮止めます。※車種によってはバーが車両に沿ってしなることがあります。

STEP4



8、ブラケットの本締め
すべての仮止めが終了してから本締めを行います。ブラケットの取付け穴は車両の歪みに対応できるように少し大きめになっているので内装の端が隠れるように微調整を行いながら本締めを行ってください。車両の個体差により内装の端が少し見える場合もあります。

9、止めねじを締める
最後にバーを固定するために止めねじを4か所締めてください。