



ハチェットスタンド [FR207]

鉋などを固定することができます。

本体サイズ：高さ 170mm 奥行 140mm 幅 200 mm

対応鉋サイズ：厚さ 8 mm以下 幅 65 mm以下 刃渡り 150 mm以上

付属品：止めネジと保護シート



鉋の取り付け

- 1、止めネジを緩めてください
- 2、鉋を挿入してください
(片刃の場合は止めネジ側にしのぎ面を向けてください)
- 3、保護シート挟み、止めネジをしっかりと締めてください
- 4、本体と鉋が確実に固定されていることを確認してください

使用方法



1、ガードプレート固定ネジが硬く締まっている場合は少し緩めてください



2、ガードプレートを開きます。手で開けなくても薪で除けるように開くこともできます。



3、薪を縦方向にあてがいハンマーで上からたたき、薪を割ります。



4、最後まで割れなかった場合は全体をひっくり返して地面に叩きつけてください。



5、使用後はガードプレートを開けてから固定ネジを締め不用意に開かないようにしてください。

鉋の取り扱いに十分注意し、節が多い薪や硬い薪などは無理に割ろうとしないでください。鉋で割れない木はこのスタンドを使用しても割れません。

本体は無塗装になっています、使用後は油脂類を塗布してください。使用環境によっては錆が発生することがありますが、使用上問題ございません。

37CAMP.com